

Avis d'utilisation

1. Lorsque la lampe anti-moustiques est en marche, la grille électrique est à haute tension ! Tenir hors de portée des enfants et faire attention à l'éloigner les enfants car la haute tension est dangereuse.
2. Ne pas utiliser ce produit dans des endroits contenant des gaz, des liquides et de la poussière inflammables et explosifs, et ne pas utiliser de métal et d'autres matériaux conducteurs pour provoquer une décharge sur le réseau électrique.
3. Veuillez vous tenir à l'écart des matériaux et produits chimiques inflammables et explosifs ;
4. Veuillez déconnecter l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Utilisez une serviette humide pour essuyer ou de l'eau pour rincer les restes de moustiques sur la grille électrique, après chaque utilisation vous pouvez utiliser une brosse douce à poils longs ou les carcasses de moustiques peuvent être enlevées en les tapotant plusieurs fois (les carcasses de moustiques peuvent provoquer des courts-circuits dans le réseau électrique et endommager les lampes anti-moustiques, veuillez les retirer à temps ;
6. Le climat est humide, la lampe anti-moustiques peut absorber l'humidité et cesser de produire une haute tension ou de devenir faible. tension, ce qui réduira l'effet destructeur. Vous devriez utiliser un sèche-cheveux pour sécher le produit à temps ou le laisser sécher au soleil, le moustique La fonction de la lampe anti-insectes peut être restaurée automatiquement.
7. Veuillez ne pas utiliser ce produit pour frapper d'autres objets durs ni pincer le maillage de ce produit afin d'éviter d'endommager le maillage électrique ;
8. Veuillez opérer en stricte conformité avec les exigences et les instructions, et ne démontez pas l'appareil à votre guise. En ce qui concerne les conséquences néfastes causées par une exploitation illégale, la société n'assume aucune responsabilité ;
9. Avant de jeter le produit, la batterie doit être retirée du produit et l'appareil doit être mis hors tension avant cela. Retirez la batterie et veillez à la jeter de manière sécurisée.
10. Ce produit est un équipement de classe II ; ce produit est adapté à une utilisation en intérieur

Paramètre du produit

Nom du produit : lampe anti-moustiques

Numéro de modèle : E10

Paramètres détaillés : voir la plaque signalétique

Puissance de fonctionnement : 5W

Courant de charge : 1A

Tension d'entrée : 5V

Sortie : 2000V

Taille du produit : 110×110×289 mm



modèles de chargement

Insertion directe

CHOC ÉLECTRIQUE LAMPE ANTI-MOUSTIQUES

Manuel d'instructions



Choc électrique
Tueur de moustiques



LED
Lampe de nuit



Mur
boîte anti-moustiques murale



Stockage



Portable
conception de la poignée

Photos des produits

Mode d'emploi

Mode anti-moustiques

L'appareil s'allume et active une grille haute tension anti-moustiques. mode par défaut lorsqu'il est allumé. Cliquez sur le bouton pour activer la fonction de minuterie.

Fonction de minuterie

- Feu vert : minuterie de 2 heures
- Lumière bleue : minuterie de 4 heures
- Lumière orange : minuterie de 6 heures

Fonction d'éclairage

Appuyez longuement pour allumer la veilleuse.

Appuyez à nouveau longuement pour éteindre la veilleuse. Base montée

Instructions de chargement

Avertissement de batterie faible : l'appareil se reconnectera à la base de bureau.

Arrêter directement.

État de charge : le voyant lumineux clignote.

Charge complète : le voyant reste allumé.



Avis d'utilisation

1. Pendant la charge, alignez le connecteur USB du câble de charge avec le port USB du produit, et insérez l'autre extrémité du connecteur USB dans le port de charge USB du dispositif. L'indicateur de charge Le voyant deviendra rouge, indiquant que le produit est en mode de charge. Lorsque le voyant de charge devient bleu, cela signifie que la batterie du produit est complètement chargée ; il faut environ 4 heures pour une charge complète.

la batterie.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du produit, et la lumière violette s'allumera, indiquant que le réseau est en mode élevé.

Juste après l'avoir éteint, la grille présente encore une tension résiduelle. Veuillez ne pas toucher la grille immédiatement. La tension se dissipera automatiquement ultérieurement.

Cliquez à nouveau sur l'interrupteur pour passer au mode lumière jaune en mode veilleuse. Cliquez à nouveau pour l'éteindre. Juste après l'avoir éteint, la grille présente encore une tension résiduelle. Veuillez ne pas toucher la grille immédiatement. La tension se dissipera automatiquement ultérieurement.

2. Pour désactiver la fonction anti-moustiques du produit, mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

3. Ne pas utiliser la lampe anti-moustiques. Débranchez l'alimentation et rangez la lampe anti-moustiques dans un endroit frais et sec.

Avis concernant le démontage du couvercle en maille

1. Veuillez consulter les instructions d'utilisation de ce produit avant de l'utiliser ;
2. Veuillez éteindre l'alimentation avant de nettoyer la grille électrique ;
3. Ne rincez pas les carcasses de moustiques avec des serviettes humides ou de l'eau, utilisez une brosse douce à poils longs ou un balai.

Assurance qualité

Ce produit est conforme à la norme Q/JYMST 001-2022, ce qui confirme le problème de qualité du produit.

Dans notre entreprise, la période de garantie est de 3 mois à compter de la date d'achat.

Si le produit est endommagé ou hors service en raison d'une utilisation inappropriée, cela n'est pas couvert par la garantie.

Interpréter toute erreur typographique ou malentendu dans le contenu. QC PASS 02
Ce manuel a été relu et la société se réserve le droit

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ;

Veuillez vous référer au produit réel pour connaître son aspect et sa couleur.



Le produit doit être tenu hors de portée des enfants et ne doit pas être utilisé dans les étables, bâtiments d'élevage et lieux similaires ; Cette lampe anti-moustiques électronique est Il est strictement interdit de toucher la grille métallique pendant la charge et l'utilisation, et il est strictement interdit de l'utiliser dans un environnement contenant des gaz inflammables, et les produits chimiques dangereux.